




TORZIOMETARSKI SUSTAV TMS MJERENJE VIBRACIJA OSOVINSKOG VODA

Program mjerenja

PM-01020

Namjena i osnovne karakteristike

- permanentno mjerenje apsolutnih i/ili relativnih vibracija osovinskog voda
- zaštita elemenata osovinskog voda
- po jednoj osovini Procesna jedinica PJ (verzija 1) ima mogućnost nadzora više mjernih točaka
- priključak na standardne davače vibracija (akcelerometri i induktivni davači)
- dva stupnja signalizacije nivoa vibracija (ALERT i DANGER)
- numerička i grafička vizualizacija nivoa vibracija na Procesnoj jedinici PJ (verzija 1)



Osnovni elementi podsustava mjerenja vibracija

